

Разъем «XP1»

№	Обозначение на английском	Описание сигнала
1	X1	Фаза 1 (А) шагового двигателя по оси X
2	X2	Фаза 2 (В) шагового двигателя по оси X
3	X3	Фаза 3 (С) шагового двигателя по оси X
4	X4	Фаза 4 (D) шагового двигателя по оси X
5	X5	Фаза 5 (Е) шагового двигателя по оси X
6	ПУСТО	
7	U1	Фаза 1 (А) шагового двигателя по оси U
8	U2	Фаза 2 (В) шагового двигателя по оси U
9	U3	Фаза 3 (С) шагового двигателя по оси U
10	ПУСТО	
11	V1	Фаза 1 (А) шагового двигателя по оси V
12	V2	Фаза 2 (В) шагового двигателя по оси V
13	V3	Фаза 3 (С) шагового двигателя по оси V
14	Y1	Фаза 1 (А) шагового двигателя по оси Y
15	Y2	Фаза 2 (В) шагового двигателя по оси Y
16	Y3	Фаза 3 (С) шагового двигателя по оси Y
17	Y4	Фаза 4 (D) шагового двигателя по оси Y
18	Y5	Фаза 5 (Е) шагового двигателя по оси Y
19	ПУСТО	
20	12V	
21	12V	
22	12V	
23	12V	
24	ПУСТО	
25	12V	