

SERIAL PORT 0



	JP2	JP4	JP6	JP8	JP10	JP12
RS 232	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3
RS 422	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	DEFAULT
RS 485	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3
instal prog. port (no instal serial port)	X	X	X	X	X	1 2 3

SERIAL PORT 1

	JP3	JP5	JP7	JP9	JP11	JP13
RS 232	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3
RS 422	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	DEFAULT
RS 485	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3

MSH212.168.132

MSH212.168.132



MSH212.168.132 93				Плата NC-04		Изм.	Масштаб	Масштаб
Изм.	Лист	И. Ф. И.	Дата	Провер.	Сделан электрический принципиальный	Изм.	Масштаб	Масштаб
Разработ.	Александров	Р.С.				Изм.	Масштаб	Масштаб
Техн. рук.	Трушков					Изм.	Масштаб	Масштаб
Рис. рук.	Трушков					Изм.	Масштаб	Масштаб
Исполн.	Трушков					Изм.	Масштаб	Масштаб
Ум.	Трушков					Изм.	Масштаб	Масштаб