

Настройки BIOS IOWA-GX-466-128MB

Для функционирования СЧПУ АРТА в BIOS материнской платы необходимо задать следующие настройки (указаны только настройки отличающиеся от значений «ПОУМОЛЧАНИЮ»).

Вход в меню настроек BIOS осуществляется нажатием DEL во время начальной загрузки системы (примерно от 1 до 6 секунды после подачи напряжения). Далее приводиться список параметров в порядке перечисления в меню параметров BIOS.

- Standart CMOS Features:
 - Drive A - 1.44, 3.5 in.
 - Halt On - No Errors
- Advanced BIOS Features:
 - First Boot Device - Disabled
 - Second Boot Device - HDD-0
 - Full Screen LOGO - Disabled
- Advansed Chipset Features:
 - Video Memory Size - 8M
 - Output display - CRT
- Integrated Peripherals:
 - IT8888 ISA DECODE IO
 - Decode I/O Space 0:
 - - Enable
 - - Slow Speed
 - - 300
 - - 4 Bytes
 - Decode I/O Space 1:
 - - Enable
 - - Slow Speed
 - - 310
 - - 4 Bytes
 - Decode I/O Space 2:
 - - Enable
 - - Slow Speed
 - - 210
 - - 16 Bytes
 - Decode I/O Space 3:
 - - Enable
 - - Slow Speed
 - - 3F8
 - - 8 Bytes
 - Decode I/O Space 4:
 - - Enable
 - - Slow Speed
 - - 2F8
 - - 8 Bytes
 - Decode I/O Space 5:
 - - Disable
 - Onboard Serial Port 1 - Disabled
 - Onboard Serial Port 2 - Disabled
 - Onboard Serial Port 3 - 3E8/IRQ10
- Power Managment Setup:
 - AC Power mode - AT